

Merk: Teac

Model: 156529



Omschrijving

Dit gecombineerde cassettedeck en CD-speler, die ook op USB flash drives kan opnemen, bevat een microfoonaansluiting met een echofunctie die voor karaoke kan worden gebruikt

USB flash drive opname en weergave ondersteund

Naast het opnemen van CD's, cassettebandjes en externe invoerapparaten naar USB flash drives (als MP3-bestanden), kunnen CD's, MP3-bestanden op USB flash drives en externe invoerapparaten ook worden opgenomen naar cassettebandjes. Opgenomen bestanden worden opgeslagen in automatisch gegenereerde mappen op USB flash drives, afhankelijk van de bron (CD, LINE of TAPE), waardoor eenvoudig digitaal naar analoog kan worden geconverteerd zonder een computer.

Microfooningang ingebouwd

Een microfooningang is ingebouwd aan de voorkant van het toestel. U kunt uiteraard opnemen met een microfoon die op het toestel zelf is aangesloten. U kunt het microfoonsignaal ook inmixen bij het afspelen en opnemen van CD's, cassettes en USB-sticks. Het microfoongeluid kan niet worden opgenomen bij het opnemen van een CD naar een USB-stick.

Echo effect

Echo kan worden toegevoegd aan het geluid van de microfoon die op dit toestel is aangesloten. Met de schakelaar op het voorpaneel kan het effect op twee niveaus worden ingesteld of worden uitgeschakeld. Met de AD-850 en een microfoon kunt u gemakkelijk genieten van karaoke (u hebt ook een aparte versterker en luidsprekers nodig voor karaoke).

Echo uitleg

Dit voegt galm toe aan het originele geluid. Het oorspronkelijke geluid wordt herhaald met

verschillende hoeveelheden vertraging en demping in de tijd om een bijna natuurlijk galmgeluid te produceren, vergelijkbaar met het geluid dat u hoort in een zaal of studio.

Het cassettedeck heeft alle belangrijke functies

Het cassettedeck maakt gebruik van een tweekoppig eenrichtingsontwerp voor opname en weergave. Het ondersteunt cassetteband met normale, verchroomde en metalen (alleen afspelen) formules/posities. Dit model biedt alle belangrijke functies, waaronder pitch control met een instelbereik van +/-10% en timeropname en -weergave.

CD-speler ondersteunt CD-R/RW discs en het afspelen van MP3-bestanden

Naast audio-CD's kan de CD-speler ook CD-R/RW discs afspelen die MP3-bestanden bevatten. Tijdens het afspelen van MP3 wordt informatie zoals ID3-tags en bestandsnamen* weergegeven. Verschillende afspeelmodi zijn programma, shuffle en herhalen (één track, alle tracks of programma).

* Weergave van bestandsnamen ondersteunt Engelse letters en cijfers van halve breedte (single-byte tekens). Namen die gebruik maken van volledige tekens (double-byte characters), inclusief Japanse, kunnen niet correct worden weergegeven.

Uitgebreide opname- en weergavefuncties voor USB-flashstations

De herhaalde weergavefunctie kan samen met diverse andere weergavemodi worden gebruikt, waaronder continu, shuffle en programma. De gesynchroniseerde startfunctie, die automatisch de weergave van de geluidsbron (CD of TAPE) start, maakt het opnemen op USB-flashstations veel eenvoudiger.

Functies in een oogopslag

Opnemen van CD's, cassettebandjes, microfooningang en externe invoerapparaten op USB-flashstations (als MP3-bestanden) mogelijk

Opnemen van CD's, USB flash drives, microfooningang en externe invoerapparaten naar cassettebandjes wordt ondersteund

Ingebouwde microfooningang

Microfooningang kan worden gemengd met CD, USB-flashstation, cassette of externe invoer

Audio met het microfoon signaal gemengd kan worden opgenomen op cassette of USB flash drive

(Het microfoongeluid kan niet worden opgenomen wanneer van een CD naar een USB-flashstation wordt opgenomen)

Echo effect voor microfooningang

Weergave van MP3-bestanden (USB flash drives en CD-R/RW discs)

ID3-tags en bestandsnamen van MP3-bestanden kunnen worden weergegeven (USB-flash drives en CD-R/RW discs)

Timer afspeelfunctie (CD's, tapes en USB flash drives)

Timer-opnamefunctie (alleen tapes)

Opnameniveau kan worden aangepast bij dubben (niet mogelijk van CD naar USB flash drive)

Verschillende afspeelmodi, waaronder continu, shuffle en programma (CD's en USB flash drives)

Verstreken tijd en resterende tijd van het spelende nummer, evenals totale verstreken tijd en resterende tijd van de disc getoond (CD's)

Tellerfunctie voor cassettebandjes
Functie voor het regelen van de pitch van cassettebandjes (+/-10%) (alleen afspelen)
Piekniveaumeterfunctie tijdens opname en weergave
Speciale afstandsbediening
Voldoet aan RoHS

Specificaties

AANSLUITINGEN

| | | | |
|------------------------|---|-----------------|----|
| Aantal USB 2.0-poorten | 1 | USB-aansluiting | Ja |
|------------------------|---|-----------------|----|

AFSPEELMOGELIJKHEDEN

| | |
|------------------|----|
| Afspelen van MP3 | Ja |
|------------------|----|

BEDIENING

| | |
|-------------------|----|
| Afstandsbediening | Ja |
|-------------------|----|

FUNCTIES

| | |
|-----------------|----|
| Opnemen via USB | Ja |
|-----------------|----|

FYSIEKE KENMERKEN

| | | | |
|---------|--------|--------|--------|
| Breedte | 435 mm | Diepte | 288 mm |
| Gewicht | 6.2 kg | Hoogte | 145 mm |
| Kleur | Zwart | | |

MULTIMEDIA

| | |
|--------------------|-----|
| Afspelen van media | USB |
|--------------------|-----|

STROOM

| | | | |
|-------------------------------|---|--------------|-----|
| Aantal batterijen meegeleverd | 2 | Batterijtype | AAA |
|-------------------------------|---|--------------|-----|