

Merk: **Bosch**


Model: HBA3730S0

Speciaal voor Exclusiv-toestellen: 5 jaar garantie.

4 242005393527



4 242005 393527 &gt;



## Acties

**Bosch Oven Serie 4, 6 of 8:  
gratis kookboek naar keuze**

Actie geldig tot 31/12/2024

**Bosch Exclusiv: 5 jaar  
garantie**

Actie geldig tot 31/12/2025

## Omschrijving

- 3D Hetelucht: gelijkmatige warmteverdeling voor perfecte resultaten op maximaal drie niveaus.
- AutoPilot 10: ieder gerecht een schot in de roos dankzij 10 vooraf ingestelde automatische programma's.
- Rode LED display : gemakkelijk in gebruik.
- 2 Verzinkbare draaiknoppen: hierdoor is het bedieningspaneel eenvoudig schoon te maken.
- Pyrolytische zelfreiniging: reinigt de oven automatisch, je moet enkel de assen

verwijderen.

### **Bak gelijkmatig op maximaal drie niveaus.**

Nu kun je tal van lekkernijen, zoals koekjes, op maximaal drie niveaus tegelijk bakken. De ventilator van 3D warme lucht verdeelt de warmte snel en gelijkmatig door de ovenruimte. Je kunt ook drie gerechten tegelijk bereiden in één oven. Zo bak je lasagne voor de lunch, gebrad voor het diner en muffins voor het dessert allemaal samen, zonder dat de smaken zich mengen.

### **Automatisch koken is kinderspel.**

Met AutoPilot 10 wordt ieder gerecht perfect. Plaats je schotel en selecteer een van de 10 automatische programma's op het scherm. Geef het gewicht in en druk op 'Start'. AutoPilot neemt je het werk uit handen en bepaalt de bereidingsmanier, de temperatuur en de bereidingstijd. Hij schakelt het programma zelfs automatisch weer uit na afloop van de bereidingstijd. Aangezien je met AutoPilot voor sommige gerechten een deksel op de pot moet zetten, blijft ook de binnenkant mooi proper. Koken was nog nooit zo simpel.

### **LED display**

Gemakkelijk in gebruik dankzij de handige draaiknop om de tijd in te stellen.

### **Verzinkbare draaiknoppen**

Om je oven te reinigen, druk je op de knoppen en ze blijven ingedrukt. Je oven heeft nu een vlak oppervlak dat je gemakkelijk kan reinigen. Eenmaal schoon, kun je de knoppen opnieuw indrukken... of ze verzonken laten voor een esthetisch ontwerp!

### **Laat uw oven de reiniging doen.**

Met pyrolyse moet je je oven niet meer handmatig schoonmaken. Het automatische ovenreinigingsprogramma maakt gebruik van pyrolyse, dat de bakresten tot 480 °C verbrandt. Je handen blijven schoon en chemische producten zijn niet nodig. Het enige dat overblijft is een hoopje as. Met wat keukenpapier is de ovenruimte vervolgens zo schoon te maken. Alleen de buitenkant van de oven moet nog op de klassieke manier worden schoongemaakt.

### **Gemakkelijker gebruik van je bakplaten.**

Met traditionele telescopische rails ben je beperkt tot drie hoogteniveaus waarop je bakplaten kunt inschuiven. Bosch biedt daarnaast ook niveau-onafhankelijke telescopische rails. Daarmee kun je de lade op ieder gewenst niveau plaatsen, inclusief het grillniveau, wat roosteren nog makkelijker maakt. De lade is eenvoudig vast te maken en te verwijderen.

# Specificaties

## ALGEMEEN

Inhoud ovenruimte	71 Liter	Verwarmingswijze	Grill, Onderwarmte, Bovenwarmte
-------------------	----------	------------------	---------------------------------------

## BEDIENING

Automatische programma's	10
--------------------------	----

## ENERGIEVERBRUIK

Elektrisch verbruik per cyclus (conventioneel)	0.99 kWh	Elektrisch verbruik per cyclus (hetelucht)	0.81 kWh
Energieklasse	A		

## FYSIEKE KENMERKEN

Aansluitwaarde	3600 W	Breedte	59.4 cm
Diepte	54.8 cm	Hoogte	59.5 cm
Kleur	Zwart, Zilver	Nisbreedte (minimaal)	56 cm
Nisdiepte (minimaal)	55 cm	Nishoogte (minimaal)	58.5 cm

## ONDERHOUD & REINIGING

Reiniging van de oven	Pyrolyse
-----------------------	----------

## OVENKENMERKEN

Boven- en onderwarmte (conventioneel)	Ja	Bovenwarmte	Ja
Grill	Ja	Maximale oventemperatuur	275 °C
Minimale oventemperatuur	50 °C	Onderwarmte	Ja

## VEILIGHEID

Kinderbeveiliging	Ja
-------------------	----