



Merk: Philips

Model: S1121/41



## Omschrijving

Het Philips scheerapparaat geeft u een betaalbaar, glad en verfrissend nat of droog scheerresultaat met zelfslijpende ComfortCut-mesjes.

- Zorg voor een gladde scheerbeurt die prettig aanvoelt op uw huid. Afgeronde mesdoppen beschermen 27 zelfslijpende mesjes om het haar net boven huidniveau voorzichtig af te knippen en het scheerapparaat soepel over uw huid te laten glijden.
- Comfortabel en glad scheren dankzij de zwevende scheerhoofden in 3 richtingen. Ze passen zich aan de rondingen van uw gezicht aan en creëren een soepel contact met uw huid zonder veel druk.
- Geniet van een comfortabele droge scheerbeurt of een comfortabelere natte scheerbeurt met gel of schuim, zelfs onder de douche
- Maak het scheerapparaat gemakkelijk schoon. Klap het scheerhoofd met één druk op de knop open en spoel af met water.
- Batterij-indicator met 1 niveau om het beste uit het scheerapparaat te halen
- 40 minuten snoerloos scheren na 8 uur opladen
- Het huidbeschermingssysteem zorgt voor soepel glijden om de huid te beschermen
- 27 zelfslijpende mesjes zorgen voor een consistent, glad scheerresultaat
- Ergonomische handgreep voor gemakkelijk gebruik
- Beschermkap houdt het scheerhoofd tussen scheerbeurten schoon
- Kleur: blauw/zwart

[Toon minder](#)

# Specificaties

## ACCESSOIRES

Opbergetui Nee

## ALGEMEEN

Aantal mesjes 3 Flexibele kop Nee

Scheersysteem Scheergrill

## FYSIEKE KENMERKEN

Kleur Zwart, Blauw

## ONDERHOUD & REINIGING

Indicatie voor  
scheerkoppen vervangen Nee Zelfreinigingssysteem Nee

## STROOM

Autonomie batterij (in  
minuten) 40 min Oplaadtijd 480 min

Snoerloos Ja