

Merk: **Westmark**

Model: WM-10902260



## Omschrijving

De praktische timer is ideaal voor het bewaken van de kooktijd van ontbijteieren, braadstukken en dergelijke en kan dankzij de magneet aan de achterkant op alle magnetische oppervlakken worden bevestigd, zoals de koelkast of de afzuigkap - de rode kleur op de draaiknop geeft u de resterende tijd altijd in het zicht. Om de timer te gebruiken, moet je eerst de timer volledig openen tot 60 minuten zodat de belfunctie wordt geactiveerd. Stel vervolgens de gewenste tijd in (1-60 minuten). Als de tijd is verstreken, hoort u een luid rinkelend geluid.

- 60 minuten
- mechanisch
- vereist geen batterijen
- met magneet op de achterkant
- er klinkt een alarm wanneer de tijd is verstreken
- Gebruik: 1. open de timer volledig - dit activeert de belfunctie 2. stel vervolgens de gewenste tijd in

# Specificaties

## FYSIEKE KENMERKEN

Materiaal

KUNSTSTOF /  
ROESTVRIJ  
STAAL, Roestvrij  
staal (RVS)