


Merk: **Sony**

Model: LCSCS2B.SYH



## Omschrijving

Zachte draagtas

Lichte, stijlvolle draagtas beschermt uw Cyber-shot-camera tegen stof, regendruppels, krassen en stoten.

Vakje aan de buitenkant met ritssluiting voor eenvoudig opbergen van reservegeheugenkaart of batterij.

Binnenvakje voor creditcard, munten, kaartjes enz.

Met riemlus, dus gemakkelijk vast te maken

Formaat (circa): B 75 x H 125 x D 42 mm

Gewicht (circa): 46 g

## Specificaties