



Merk: Sony

Model: LCSTWPB.SYH



Omschrijving

Beschermende draagtas

Maximale bescherming voor uw camera

Met deze tas is uw camera uit de W- of T-serie altijd en overal beschermd tegen krassen en stof.

Openen gaat gemakkelijk dankzij de dubbele rits

Dankzij de dubbele rits kunt u de tas gemakkelijk aan verschillende kanten openen, zodat u altijd snel uw camera kunt pakken.

Veilig klemvast dankzij de stop aan de zijkant

Uw camera blijft klemvast zitten in de tas, zelfs onder zware omstandigheden.

Kies uit vier kleuren

Kies een tas die bij uw stijl past. De draagtas is verkrijgbaar in zwart, roze, blauw en grijs.

Maak de tas vast aan uw riem

De tas blijft stevig vastzitten. Maak de tas vast aan uw riem met de riemlus en u bent klaar om te gaan.

Specificaties

FYSIEKE KENMERKEN

Kleur

Zwart