



Merk: Cellularline

Model: USBDATAACMICROUSB2M

€ 14,99

Excl. BTW: € 12,39



Omschrijving

Data kabel, micro-usb home 2m, zwart

Gebruik je vaak je tablet op plaatsen waar geen stopcontacten in de buurt zijn? Op je sofa, bijvoorbeeld? USB DATA CABLE HOME is een datasnoer dat veel langer is dan een standaardsnoer, waardoor je makkelijker kan bewegen terwijl je tablet aan het laden is en er geen batterijlader voorhanden is!

ALCATEL ONE TOUCH 710-ONE TOUCH IDOL 6030 D-ONE TOUCH POP C3-ONE TOUCH POP C7-ONE TOUCH STAR 6010D | AMAZON KINDLE 3-KINDLE TOUCH 3G | ASUS FONEPAD 7 FE170CG-FONEPAD K004-GOOGLE NEXUS 7 | BLACKBERRY BOLD 9700-BOLD 9790-BOLD 9900-CURVE 8520-CURVE 8900-CURVE 9220-CURVE 9300-CURVE 9320-CURVE 9360-CURVE 9380-PEARL 3G 9105-PEARL 8220-PLAYBOOK-Q10-Q5-STORM 9500-STORM2 9520-TORCH 9800-TORCH 9810-TORCH 9860-Z10-Z30 | HTC 8S-8X-BUTTERFLY S-CHA CHA-DESIRE 300-DESIRE 310-DESIRE 320-DESIRE 500-DESIRE 510-DESIRE 526G-DESIRE 601-DESIRE 610-DESIRE 620-DESIRE 816-DESIRE 820-DESIRE C-DESIRE EYE-DESIRE HD-DESIRE S-EVO 3D-EXPLORER-GRATIA-HD 7-INCREDIBLE 2-INCREDIBLE S-MOZART 7-NEXUS ONE-ONE-ONE (M8)-ONE (M9)-ONE MAX-ONE MINI-ONE MINI 2-ONE S-ONE SV-ONE V-ONE X-ONE XL-RADAR-SALSA-SENSATION-SENSATION XE-SENSATION XL-TOUCH HD2-WILDFIRE | HUAWEI ASCEND G510-ASCEND G525-ASCEND G526-ASCEND G6-ASCEND G610-ASCEND G630-ASCEND G7-ASCEND G700-ASCEND G750-ASCEND P6-ASCEND P7-ASCEND P7 MINI-ASCEND Y300-ASCEND Y330-ASCEND Y530-ASCEND Y540-G5000-Y625 | I-INN PRO 9.0 DUAL CORE U BLACK | KOBO TOUCH EREADER | LENOVO VIBE X S960 | LG COOKIE FRESH GS290-CRYSTAL GD900-EGO T500-G FLEX-G FLEX 2-G PRO 2-G PRO LITE-G PRO LITE DUAL-G2-G2 MINI-G3-G3 S-GD510-GT350-GU280-INTOUCH GW520-L FINO-L40-L50 SPORTY-L65-

L70-L80-L90-LEON-LINKME GW620-NEXUS 5 D821-OPTIMUS 3D P920-OPTIMUS 4X HD P880-OPTIMUS 7 E900-OPTIMUS BLACK P970-OPTIMUS CHAT C550-OPTIMUS CHIC E720-OPTIMUS DUAL P990-OPTIMUS G E975-OPTIMUS G PRO E980-OPTIMUS HUB E510-OPTIMUS L3 E400-OPTIMUS L3 II E430-OPTIMUS L4 II E440-OPTIMUS L5 E610-OPTIMUS L5 II E460-OPTIMUS L7 II P710-OPTIMUS L7 P700-OPTIMUS L9 II-OPTIMUS L9 P760-OPTIMUS LIFE P350-OPTIMUS NET P690-OPTIMUS SOL E730-PATHFINDER GT505-SMART GW300-SPIRIT-SURF KM570 | MEDIACOM SMART PAD GO 7 | MICROSOFT LUMIA 435-LUMIA 532-LUMIA 535-LUMIA 640-LUMIA 640 XL | MOTOROLA ATRIX 2 MB865-DEFY +-DEFY MINI XT320-FIRE-GLEAM-MILESTONE-MOTO E-MOTO G-MOTO X XT1058-NEXUS 6-Q9H-RAZR XT910-U9-V8-V9-XOOM | NGM FORWARD SHAKE-PRESTIGE-SOAP-SOAP QWERTY-VANITY TOUCH-VANITY YOUNG | NOKIA 2690-2730-3610-5220-5230-5250-5310-5530-5800-603-6210 NAV-6500 CL-6500 SL-6600 FOLD-6700 CL-6700 SL-6730 CL-6760 SL-700-7100 SUPER-7210 SUPER-8600-ASHA 200-ASHA 503-C2-02-C3-C5-C5-05-C6-C7-E5-E52-E6-E63-E66-E7-E72-E75-LUMIA 1020-LUMIA 1320-LUMIA 1520-LUMIA 510-LUMIA 520-LUMIA 525-LUMIA 530-LUMIA 610-LUMIA 620-LUMIA 625-LUMIA 630-LUMIA 635-LUMIA 710-LUMIA 720-LUMIA 730-LUMIA 735-LUMIA 800-LUMIA 820-LUMIA 830-LUMIA 900-LUMIA 920-LUMIA 925-LUMIA 930-N78-N79-N8-N81-N82-N85-N86-N9-N900-N97-N97 MINI-X-X2-X3-X6-X7-XL | PANASONIC ELUGA | SAMSUNG ATIV S I8750-BLUE EARTH S7550-C3300K-C3520-C3590-C5510-CH@T 335-CHAMP DELUXE C3310-CORBY 2 S3850-CORBY PRO B5310-CORBY SMARTPHONE I5500-CORBY TXT B3210-E1270-E2200-E2530-GALAXY A5-GALAXY A7-GALAXY ACE 2 I8160-GALAXY ACE 3 S7270-GALAXY ACE 4 G357-GALAXY ACE PLUS S7500-GALAXY ACE S5830-GALAXY ACE STYLE G310-GALAXY ALPHA-GALAXY BEAM I8530-GALAXY CHAT B5330-GALAXY CORE 2 355-GALAXY CORE ADVANCE I8580-GALAXY CORE DUOS I8262-GALAXY CORE I8260-GALAXY CORE LTE G386-GALAXY CORE PLUS G3500-GALAXY E5-GALAXY E7-GALAXY EXPRESS 2-GALAXY EXPRESS I8730-GALAXY FAME LITE S6790-GALAXY FAME S6810P-GALAXY FIT S5670-GALAXY GIO S5660-GALAXY GRAND 2 G7105-GALAXY GRAND MAX-GALAXY GRAND NEO I9060-GALAXY GRAND NEO PLUS-GALAXY GRAND PRIME G530-GALAXY I7500-GALAXY J1-GALAXY MEGA 5.8 I9152-GALAXY MEGA 6.3 I9200-GALAXY MINI 2 S6500-GALAXY NEXUS I9250-GALAXY NOTE 10.1 P600-GALAXY NOTE 2 N7100-GALAXY NOTE 3 N9000-GALAXY NOTE 3 NEO N7500-GALAXY NOTE 4-GALAXY NOTE 8 N5110-GALAXY NOTE N7000-GALAXY POCKET DUOS S5303-GALAXY POCKET NEO S5310-GALAXY POCKET PLUS S5301-GALAXY POCKET S5300-GALAXY R I9103-GALAXY S ADVANCE I9070-GALAXY S DUOS 2 S7582-GALAXY S DUOS S7562-GALAXY S I9000-GALAXY S PLUS I9001-GALAXY S2 I9100-GALAXY S2 PLUS I9105-GALAXY S3 I9300-GALAXY S3 MINI-GALAXY S3 MINI VALUE EDITION-GALAXY S3 NEO I9301I-GALAXY S4 ACTIVE I9295-GALAXY S4 BLACK EDITION-GALAXY S4 I9500-GALAXY S4 MINI I9195-GALAXY S4 VALUE I9515-GALAXY S5 G900-GALAXY S5 NEO-GALAXY S5 MINI-GALAXY S6-GALAXY S6 EDGE-GALAXY SL I9003-GALAXY STAR S5280-GALAXY TAB 3 10.1 P5200-GALAXY TAB 3 7.0 T210-GALAXY TAB 3 8.0 T310-GALAXY TAB 3 KIDS T2105-GALAXY TAB 3 LITE 7.0-GALAXY TAB 4 10.1-GALAXY TAB 4 7.0-GALAXY TAB 4 8.0-GALAXY TAB PRO 10.1 T520-GALAXY TAB PRO 8.4 T320-GALAXY TAB S 8.4-GALAXY TREND 2-GALAXY TREND LITE S7390-GALAXY TREND PLUS S7580-GALAXY TREND S7560-GALAXY W I8150-GALAXY XCOVER 3-GALAXY Y PRO B5510-GALAXY Y S5360-GALAXY YOUNG 2-GALAXY YOUNG S6310-HALLEY EVO S5620-HALLEY S5600-JET S8000-NEXUS S I9023-OMNIA 2 I8000-OMNIA HD I8910-OMNIA PRO B7330-POCKET

S3370-S8300-SGHI8510-STAR 2 C6712 DUOS-STAR 2 S5260-STAR 3 S5220-WAVE 3 S8600-WAVE LITE 3G S7230E-WAVE M S7250-WAVE S8500-WAVE Y S5380-WRITER B3310 | SONY XPERIA E C1505-XPERIA E1 D2105-XPERIA E3-XPERIA E4-XPERIA E4G-XPERIA GO-XPERIA ION-XPERIA J-XPERIA L-XPERIA M-XPERIA M2-XPERIA P-XPERIA S-XPERIA SOLA-XPERIA SP-XPERIA T-XPERIA T2 ULTRA-XPERIA T3 STYLE-XPERIA TABLET Z-XPERIA TIPO-XPERIA U-XPERIA V-XPERIA Z-XPERIA Z ULTRA C6833-XPERIA Z1 C6903-XPERIA Z1 COMPACT D5503-XPERIA Z2 D6503-XPERIA Z3-XPERIA Z3 COMPACT | SONY-ERICSSON VIVAZ-XPERIA ACTIVE-XPERIA ARC-XPERIA ARC S-XPERIA PLAY-XPERIA RAY-XPERIA X10 MINI-XPERIA X8 | TIM BIBLET | VODAFONE 858 SMART-BLUE 555-SMART 2-SMART MINI 875-SONIC | WIKO BARRY-BLOOM-FIZZ-HIGHWAY-IGGY-RAINBOW

Specificaties

ALGEMEEN

Aantal luidsprekers in de doos	1 speaker
--------------------------------	-----------