

Merk: **Sony**

Model: VGC3EM.SYU



## Omschrijving

### **Even goed horizontaal als verticaal te bedienen**

Dankzij de vorm van de VG-C3EM houdt u de camera net zo makkelijk horizontaal als verticaal. De toetsen en bedieningsknoppen zijn bijna gelijk aan die achter op de camerabehuizing. De verticale handgreep bevat een multikiezer om snel een AF-punt te selecteren.

### **Zeer vocht- en stofbestendig**

Toetsen en knoppen, poorten en elektrische contacten zijn voorzien van effectieve stof- en vochtbestendige afdichting voor intensief gebruik in lastige omstandigheden.

### **Betrouwbare grip dankzij handgreep in de vorm van de α9-behuizing**

VG-C3EM biedt een handgreep in de vorm van de α9-behuizing. Door de verbeterde grip kunt u zowel horizontaal als verticaal trefzeker fotograferen.

### **Opladen via USB op camerabehuizing**

U kunt de batterijen in de verticale handgreep plaatsen via de USB-poort van de camera, zonder de handgreep te ontkoppelen.

### **Gaat bijna tweemaal zolang mee**

In de verticale VG-C3EM-handgreep passen twee NP-FZ100-batterijen. Aan de statusindicator op het lcd-beeldscherm van de camera kunt u het procentueel resterend vermogen van de batterij zien (in stappen van 1%). Als de ene batterij leeg raakt, wordt automatisch overgeschakeld op de andere, zodat u kunt doorgaan.

# Specificaties

## FYSIEKE KENMERKEN

Kleur	Zwart
-------	-------

## STROOM

Batterij meegeleverd	Nee
----------------------	-----