

Merk: Sony

Model: LCSU21B.SYH



Omschrijving

Draag uw camera of camcorder en uw hele set bij u

Eenvoudig toegang met grote bovenklep

Vind alles in uw tas door de grote bovenklep te openen, die de camera of camcorder ook beschermt tegen regen en zand

Mis nooit een opname met eenvoudig te openen gesp

Krijg snel toegang tot uw camera of camcorder zonder dat u een sluiting hoeft te openen

Neem al uw spullen mee tijdens opnamen

Er is ruimte voor een camera of camcorder, reservebatterij, lader, HDMI®-kabel, opname-accessoires en geheugenkaart

Overall mee naartoe te nemen dankzij de stevige vormgeving

Het draagtasje beschermt uw camera of camcorder dankzij duurzaam neopreen

Specificaties

FYSIEKE KENMERKEN

Kleur

Zwart

Type kunststof

Polychloropreen
(Neopreen)