

Merk: **FoodSaver**

Model: FSV016



Omschrijving

FSV016 Urban Premium Plus

De meest complete machine uit de Urban serie. Hij laat vacumeren er niet alleen goed uit zien, maar heeft ook nog eens alle mogelijke functies.

Zo biedt de Urban Premium Plus plaats aan een folierol met snijdinrichting, heeft hij een seal-only én vochtig- en droogsealfunctie en werkt hij via de bijgeleverde vacumeerslang met alle mogelijke FoodSaver accessoires.

Vacumeren stap 1

Het vacuüm verpakken van producten is heel eenvoudig. Plaats de open zijde van de folie in de vacuümkamer en vergrendel het apparaat.

Vacumeren stap 2

Om het apparaat bedrijfsklaar te maken dienen beide hoeken van het deksel stevig ingedrukt te worden totdat deze klikt en het groene vlakje op beide knoppen zichtbaar wordt. Indien het deksel niet voldoende ingedrukt wordt zal het apparaat niet werken. Druk op de knop om het vacuüm proces te starten.

Vacumeren stap 3

Na het vacumeren sealt de Urban Serie de zak automatisch dicht. Wanneer het seal proces klaar is, dooft het lampje en kan de foliezak uitgenomen worden. De inhoud is nu gevacumeerd

en wel tot 5 keer lager houdbaar.

Specificaties