


Merk: Fritel

Model: 142113



Omschrijving

Slow is good for you! Met deze Slow Cooker maakt iedereen de heerlijkste stoofpotjes, sauzen en soepen klaar, zelfs de allergrootste dummy. Neem alle ingrediënten, voeg ze aan de slow cooker toe, zet hem aan en 4 tot 8 uur later heb je de meest verrukkelijke en smaakvolle stoofpotjes,. En dit zonder te roeren of er maar naar om te kijken. Bovendien is het gezond,

want je hebt geen vetstoffen nodig én budgetvriendelijk, want zelfs het meest taaie vlees wordt supermals!

Fritel, met Smaak bedacht !

Specificaties

ALGEMEEN

Inhoud 3.3 Liter

BEDIENING

Regelbare temperatuur Ja Standen

FUNCTIES

Sudderfunctie Ja Warmhoudfunctie Ja

FYSIEKE KENMERKEN

Kleur Zwart Kleur/Stijl Chroom
Materiaal deksel Glas

GARANTIE

Garantie 2 Jaar

ONDERHOUD & REINIGING

Uitneembare binnenpan Ja Vaatwasbestendige onderdelen Ja

STROOM

Vermogen 150 W

VEILIGHEID

Cool Touch Handgrepen Ja