



Merk: Philips

Model: HD9359/90



## Omschrijving

Verschillende dranken en ingrediënten hebben een verschillende watertemperatuur nodig om de beste smaak eruit te halen. Met de snelkeuzeknoppen op de voet van deze elegante waterkoker kiest u moeiteloos de juiste temperatuur.

### 4 voorkeuzeknoppen voor selectie van dranken en ingrediënten

De voorkeuze-instellingen voor een temperatuur van 40, 60, 80 en 100 °C zorgen ervoor dat babymelk, thee, oploskoffie, soep of noedels precies de juiste temperatuur krijgen. Raadpleeg altijd de producent van uw drank welke temperatuur moet worden gebruikt voor de beste drank.

### Duurzame volledig roestvrijstalen behuizing voor een lange levensduur

De voorkeuze-instellingen voor een temperatuur van 40, 60, 80 en 100 °C zorgen ervoor dat babymelk, thee, oploskoffie, soep of noedels precies de juiste temperatuur krijgen. Raadpleeg altijd de producent van uw drank welke temperatuur moet worden gebruikt voor de beste drank.

### Fijnmazig filter vangt minuscule kalkaanslagdeeltjes

Een uitneembaar fijnmazig filter op de tuit vangt minuscule kalkaanslagdeeltjes zo klein als 200 micron voor een heldere beker.

### Plat verwarmingselement voor snel koken

Een verborgen, roestvrijstalen verwarmingselement zorgt voor snel koken en eenvoudig schoonmaken.

**Meervoudig beveiligingssysteem tegen droogkoken**

De waterkoker wordt automatisch uitgeschakeld wanneer het water kookt, wanneer deze uit het voetstuk wordt getild of wanneer er te weinig water in zit (om droogkoken te voorkomen).

## Specificaties

**BEDIENING**

Regelbare temperatuur	Ja
-----------------------	----

**FYSIEKE KENMERKEN**

Kleur	Grijs, Zwart	Materiaal	Roestvrij staal (RVS)
-------	--------------	-----------	-----------------------

**ONDERHOUD & REINIGING**

Antikalkfunctie	Ja
-----------------	----

**VEILIGHEID**

Droogkookbeveiliging	Ja
----------------------	----