



Merk: **Bissell**
Model: B2367



Omschrijving

Dit accessoire kan worden bevestigd aan de slang van uw tapijt- of vlekkenreiniger van BISSELL, waardoor nog meer functionaliteit wordt geboden.

Plaats het accessoire recht op de vlek die u wilt verwijderen en activeer de trekker om een mengsel van de formule en water op de vlek te spuiten. Het verwijdert de vlek in 3 gemakkelijke stappen: de extra lange rubbernaalden brengen de formule in de rug van het tapijt en de karpotten, zodat de vlek bij de wortel wordt aangepakt. Schrob vervolgens voorzichtig met de borstel om het vuil los te maken. Laat de zuigkracht vervolgens zijn werk doen.

Specificaties

FUNCTIES

Geschikt voor merk

Bissell