


Merk: **AEG**

Model: 947727420



## Omschrijving

Warmhoud (140 mm), push pull, mat zwart

### **Warme borden. Voor service van restaurantkwaliteit**

De opwarmlade is de perfecte aanvulling voor uw keuken. Borden worden voor het opdienen verwarmd om het eten langer warm te houden. Voorbereide gerechten worden op de juiste temperatuur gehouden. En maaltijden worden voorzichtig ontdooid. Dat betekent dat elke maaltijd klaar is om op te dienen op een tijdstip dat u het beste uitkomt.

### **Luchtcirculatie. Voor een gelijkmatige warmteverdeling**

Het luchtcirculatiesysteem van de opwarmlade garandeert gelijkmatige resultaten. De lucht circuleert binnenin en verdeelt de warmte gelijkmatig. Dit betekent dat elk gerecht er op de optimale temperatuur uitkomt, vanbinnen en vanbuiten.

### **Vorzichtig ontdooien. Smaken behouden**

De opwarmlade ontdooit het eten op efficiënte wijze en behoudt de textuur en de smaak van de gerechten op lage temperatuur. Want voorzichtig ontdooien levert heerlijke gerechten op.

### **Deeg rijzen. Op professionele wijze**

De opwarmlade levert geweldige resultaten, bij u thuis. De lage warmte laat het deeg zachtjes rijzen en creëert de ideale vorm en textuur. Dat betekent dat u altijd brood van bakerskwaliteit kunt bakken.

# Specificaties

## BEDIENING

Regelbare temperatuur Ja

## FUNCTIES

Warmhoudfunctie Ja

## FYSIEKE KENMERKEN

Breedte	59.6 cm	Diepte	54.9 cm
Hoogte	13.9 cm	Kleur	Zwart
Nisbreedte (minimaal)	56 cm	Nisdiepte (minimaal)	53.9 cm
Nishoogte (minimaal)	14.1 cm		

## OVENKENMERKEN

Ontdooifunctie Ja Rijzen van deeg Ja

## STROOM

Vermogen 800 W

## VERWARMEN

Maximum temperatuur 80 °C