



Merk: Hama

Model: 00139841



## Omschrijving

Bij het zoeken naar de perfecte foto hoog in de bergen of tijdens een lange trektocht, heb je een rugzak nodig om je trekkingspullen en je camera-uitrusting in op te bergen. De Profitour is comfortabel om te dragen en heeft veel ruimte voor je camera-uitrusting en je trekkingspullen.

- stevige en ruime camerarugzak, snel te openen met tweewegrits, biedt plaats aan digitale SLR-camera met objectieven en aanvullende accessoires
- variabele indeling met klittenband voor een mix van foto-uitrusting en persoonlijke spullen
- objectiefsteunen zorgen voor stevige verankering van de camera
- inhoud wordt via achterzijde in de tas geplaatst en is zo beschermd tegen diefstal
- twee grote, elastische zijvakken
- gevoerd tabletvak aan de binnenzijde van de achterkant
- 2 binnenvakken met net voor aanvullende accessoires
- drie binnenvakken voor volle/lege accu's en filters
- snel te openen binnenvakken voor volle/lege geheugenkaarten
- 1 vak met ritssluiting onder de deksel
- 1 vak met ritssluiting op de deksel
- gestoffeerde, in lengte verstelbare schouderbanden en heupriem
- zacht gevoerd ruggedeelte
- zachte draaggreep
- in hoogte verstelbare borstband met fluitje
- lus met sluiting boven en opbergbaar zakje onder voor veilig transport van een statief

- rechts en links houders, onder twee lussen ter bevestiging van wandelstokken etc.
- geïntegreerde regenkap
- geschikt voor handbagage

## Specificaties