

Merk: **Garmin**

Model: 010-11430-00



Omschrijving

Gebruik deze vervangende fietssteun om uw Edge® 500 op uw stuurpen of stuur te bevestigen. Bevat fietssteun, rubberen schijf en elastiekjes.

Specificaties