



Merk: Philips

Model: GC026/00

€ 12,99

Excl. BTW: € 10,74



Omschrijving

Met de Philips-ontpiller verwijdert u gemakkelijk pluisjes van alle soorten kleding. Alles van truien tot dekens ziet er weer als nieuw uit!

Geef uw oude kleding direct een nieuw leven

- Verwijdert stofpluisjes
- Geschikt voor alle kledingstukken
- Inclusief 2 Philips AA-batterijen

Groot mesoppervlak dekt een groter gebied

Een groot mesoppervlak dekt een groter deel van het kledingstuk, waardoor er minder bewegingen nodig zijn om uw kleding weer nieuw leven in te blazen

Tot 8800 mesbewegingen per minuut voor effectieve verwijdering

Mesjes draaien tot 8800 toeren/min. voor een effectieve en snelle verwijdering van stofpluisjes van uw kleding

De opvangbak is eenvoudig te verwijderen en legen

De opvangbak waarin de verwijderde pluisjes worden opgeslagen, is gemakkelijk te verwijderen en legen.

3 maasgrootten voor het aanpakken van stofpluisjes van alle grootten

Door 3 verschillende maasgrootten kunnen stofpluisjes van alle grootten worden meegenomen en effectief uit de stof worden verwijderd.

In hoogte verstelbaar kapje voor de meest tere stoffen

Door het in hoogte verstelbare kapje kunt u zelfs pluisjes verwijderen van de meest tere stoffen

Met het bijgeleverde borsteltje maakt u uw apparaat schoon na gebruik

Met het bijgeleverde borsteltje maakt u uw apparaat na gebruik eenvoudig schoon. Volg de meegeleverde snelstartgids in de verpakking om het apparaat schoon te maken.

2 Philips AA-batterijen zijn in de verpakking meegeleverd

2 Philips AA-batterijen zijn in de verpakking meegeleverd.

Specificaties

ALGEMEEN

Elektrisch Ja

FYSIEKE KENMERKEN

Breedte	12.3 cm	Diepte	8 cm
Hoogte	5.8 cm	Kleur	Wit, Blauw

STROOM

Aantal batterijen meegeleverd	2	Batterijtype	AA
-------------------------------	---	--------------	----