



Merk: Philips
Model: S5466/17

€ 73,95

Excl. BTW: € 61,12



Omschrijving

- Efficiënt glad scheren op een extra huidvriendelijke manier
- Houden contact met de huid voor een comfortabel en glad scheerresultaat
- Ergonomische handgreep met antisliprubber
- Volledig opgeladen in één uur
- Tot wel 50 minuten draadloos scheren na volledig opladen

Eenvoudig scheren, schoon en comfortabel

De Philips Shaver Series 5000 maakt uw ochtendroutine comfortabel. Dankzij het volledig flexibele scheerhoofd en de ergonomische grip is het scheerapparaat intuïtief in gebruik. En met één druk op de knop is het in slechts enkele seconden eenvoudig schoon te maken.

Efficiënt glad scheren op een extra huidvriendelijke manier

De zelfslijpende mesjes zorgen voor een efficiënt, glad scheerresultaat met optimaal comfort voor uw huid. De gebogen meskapjes beschermen uw huid tegen de mesjes, die het haar voorzichtig net boven het huidoppervlak scheren

Houden contact met de huid voor een comfortabel en glad scheerresultaat

De volledig flexibele scheerhoofden draaien 360° om uw gezichtscontouren te volgen. Ervaar optimaal huidcontact voor een grondig en huidvriendelijk scheerresultaat.

Ergonomische handgreep met antisliprubber

Het scheerapparaat is ontworpen met een ergonomische handgreep, zodat elke beweging natuurlijk aanvoelt. De nieuwe ergonomische handgreep met antisliprubber zorgt voor moeiteloos en eenvoudig scheren, zelfs onder de douche.

Volledig opgeladen in één uur

Laad uw Philips-scheerapparaat in slechts 1 uur volledig op met de krachtige en energiezuinige lithium-ionbatterij. Hebt u haast? Sluit uw scheerapparaat 5 minuten aan op netstroom en u hebt genoeg vermogen voor 1 volledige scheerbeurt.

Tot wel 50 minuten draadloos scheren na volledig opladen

50 minuten draadloos gebruik na één keer volledig opladen van de batterij.

Open met één druk op de knop om eenvoudig te reinigen

Het scheerapparaat kan gemakkelijk worden gereinigd. Met één druk op de knop opent u het scheerhoofd en spoelt u dit met water af.

Opzetbare trimmer voor het perfect trimmen van snor en bakkebaarden

Bevestig onze huidvriendelijke precisietrimmer om uw look te voltooien. Deze is ideaal voor het onderhouden van uw snor en het trimmen van uw bakkebaarden.

Kies voor handig droog of verfrissend nat scheren

Een scheerapparaat voor nat en droog gebruik die zich aanpast aan uw voorkeur. Kies voor een prettig droog scheerresultaat, of gebruikt uw favoriete scheerschuim of gel voor een verfrissend natte scheerbeurt.

LED-display op het scheerapparaat met intuïtieve bedieningspictogrammen

Het intuïtieve display geeft relevante informatie weer voor optimale prestaties van uw scheerapparaat: - batterij-indicator met 1 niveaus - reinigingsindicator - batterij bijna leeg-indicator - indicatie voor scheerhoofden vervangen - reisvergrendelingsindicator

Specificaties

ACCESSOIRES

Opbergetui	Ja
------------	----

ALGEMEEN

Flexibele kop	Ja	Geschikt voor gevoelige huid	Ja
---------------	----	------------------------------	----

FYSIEKE KENMERKEN

Kleur	Blauw	Kleur/Stijl	Dark Royal Blue
-------	-------	-------------	-----------------

GEBRUIKSGEMAK

Nat en droog gebruik Ja

Waterbestendig Ja

ONDERHOUD & REINIGING

Afspoelbare kop Ja

Indicatie voor
scheerkoppen vervangen Ja**STROOM**Autonomie batterij (in
minuten) 45 min

Batterijtechnologie Lithium-ion

Oplaadindicatie Ja

Oplaadtijd 1 h

Snel opladen Ja

TRIMMEN

Precisiestrimmer Ja