




Merk: Philips
Model: STH7020/20

€ 79,99

Excl. BTW: € 66,11



Omschrijving

1500W @220V, 100ml detachable water tank, blue, pouch, Metal heated plate

Alles wat u bezit kan nu in een oogwenk klaar zijn om te dragen met de Philips Handheld Steamer 7000-serie. De verstelbare kop en de scherpe punt van de stoomplaat verwijderen kreuken snel en comfortabel onder elke hoek, met OptimalTemp om brandwonden te voorkomen.

- Met verstelbare stoomkop

Verstelbare kop voor eenvoudig en aangenaam stomen

Dankzij de innovatieve verstelbare kop kunt u onder elke hoek ontkreuken, zodat u verticaal of horizontaal kunt stomen, wat u ook kiest!

Spitse punt om elk gebied van uw kleding effectief te stomen

De stoomplaat heeft een spitse punt, zodat u kreuken eenvoudig met extra precisie kunt gladstrijken op moeilijk bereikbare plaatsen zoals knopen, kragen en plooiën.

Binnen 30 seconden klaar om te stomen.

Wanneer u het nodig hebt, is uw stomer in slechts 30 seconden klaar voor gebruik. Het lampje geeft aan wanneer u klaar bent om te beginnen, zodat u in een mum van tijd klaar bent. Ideaal voor als u op het laatste moment een outfit kiest.

Gegarandeerd geen schroeiplekken op alle strijkbare stoffen

De OptimalTEMP-technologie garandeert dat er geen brandwonden ontstaan op welke stof dan ook, zodat u zorgeloos kunt stomen.

Continue stoom voor effectief ontkreuken

Tot 28 g/min continue krachtige stoom ontspant de vezels van de stof, zodat vouwen snel kunnen worden gladgestreken en uw kleding er optimaal uitziet.

waterreservoir van 100 ml om een outfit in één keer mooi te krijgen

Afneembaar waterreservoir van 100 ml om tot 1 volledige outfit te stomen zonder dat u het waterreservoir hoeft bij te vullen. Het waterreservoir is eenvoudig te verwijderen en bij te vullen wanneer nodig tijdens het stomen.

Doodt tot 99,9% van de bacteriën* om op te frissen en luchtjes te verwijderen

Naast het ontkreuken frist de 7000-serie ook kleding (en meubelbekleding, gordijnen, speelgoed) op en verwijdert geuren door tot 99,9% van de bacteriën te doden*.

2 stoomstanden: ECO- en MAX-modi voor uw verschillende behoeften

2 stoomstanden: ECO-modus om water te besparen zonder dat dit ten koste gaat van de stoomresultaten, MAX-modus voor meer stoomkracht.

Stoom kleding altijd en overal. Geen strijkplank nodig.

De 7000-serie heeft een compact ontwerp, waardoor het de perfecte oplossing is om uw kleding te stomen, waar en wanneer u maar wilt. Geen strijkplank nodig.

Hittebestendig etui om uw stomer veilig op te bergen

Hebt u zich ooit afgevraagd wanneer het oké is om een warm strijkijzer weg te zetten? Niet meer. Met een hittebestendig opbergetui kunt u uw stomer veilig opbergen.

Verfris en verwijder geuren van uw kleding zodat u minder hoeft te wassen

Zachte zorg voor uw kleding en het milieu: Verfris en verwijder snel geuren zodat u uw kleding langer kunt dragen. Stoom de kleren die nog geen wasbeurt nodig hebben en maak ze klaar om ze nog een dag te dragen.

Duurzaam, gaat tot 70% langer mee

Specificaties

ALGEMEEN

Inhoud waterreservoir	100 ml	Type kledingstomer	Hand
-----------------------	--------	--------------------	------

FYSIEKE KENMERKEN

Breedte	12.9 cm	Diepte	35.5 cm
Hoogte	14.1 cm	Kleur	Blauw
Kleur/Stijl	Diep azuur	Materiaal	Steengoed

GEBRUIKSGEMAK

Opwarmtijd	30 s	Snoerlengte	2.5 m
------------	------	-------------	-------

STRIJKKENMERKEN

Continue stoomproductie	28 g/min
-------------------------	----------

STROOM

Vermogen	1500 W
----------	--------