


Merk: **Le Creuset**

Model: 21195247774430



Omschrijving

Met onze hittebestendige knop (tot 260°C) heeft u een betere grip, ook als u ovenhandschoenen gebruikt om het deksel op te tillen.

Snelle reiniging: dankzij de lichte geëmailleerde binnenkant is hij eenvoudiger te reinigen.

Geweldige handgrepen: dankzij de grote handgrepen kunt u hem eenvoudig verplaatsen van de kookplaat naar de oven of naar de tafel, zelfs als u ovenhandschoenen aan heeft.

Een echt werkpaard: geschikt voor de oven, kookplaat, inductie of onder de grill.

Heerlijke gerechten: de gietijzeren constructie houdt de warmte vast, zodat het eten gelijkmatig kan bakken en bruinen. Uw overheerlijke creaties blijven bovendien langer warm aan tafel.

Houdt het vocht vast: ons nauwsluitende deksel helpt het vochtgehalte te verhogen en verbetert de smaak, voor perfect bereide gerechten.

Eenvoudig te hanteren: dankzij de stijlvolle en comfortabele handgrepen kan hij veilig worden opgetild.

Niet te heet: kook met een constante, lage tot middelhoge warmte om uw gietijzer te beschermen en te genieten van overheerlijke resultaten.

Het allerbeste: onze producten worden gemaakt van de beste materialen in productielocaties over de hele wereld, zodat u de kwaliteit krijgt die u mag verwachten van Le Creuset.

Specificaties

ALGEMEEN

Geschikt voor warmtebronnen	Alle warmtebronnen	Hoog/laag	Hoog
Inhoud	5 Liter		

FYSIEKE KENMERKEN

Breedte	25.2 cm	Hittebestendige handvaten	Ja
Hoogte	18.7 cm	Kleur	Roze
Kleur/Stijl	Shell Pink	Lengte	32.5 cm
Met deksel	Ja		

GEBRUIKSGEMAK

Met antikleeflaag	Ja
-------------------	----

ONDERHOUD & REINIGING

Vaatwasbestendig	Ja
------------------	----