

Merk: **Kuchen profi**  
Model: 1410501200

€ 11,99

Excl. BTW: € 9,91



## Omschrijving

- + bereikt elke hoek
- + voor een gladde afwerking
- + duurzaam

Denk vaker buiten de gebaande paden. Met de keukenhulpen uit de TREND-serie wekt KÜCHENPROFI de wens om te koken en te experimenteren. De basics van siliconen zijn zacht voor gecoate pannen en potten en robuust genoeg voor dagelijks gebruik. Ze zijn hittebestendig tot 270 °C en gemakkelijk schoon te maken. Zodat het kookplezier al bij de bereiding begint, zijn de accessoires verkrijgbaar in trendy kleuren en brengen ze pit in je keuken. Sst! Ja, de deegschrapper helpt bij het schoonmaken van de mengkom. Officieel is hij verantwoordelijk voor het gladstrijken van het deeg in de bakvorm en het gelijkmatig aanbrennen van het glazuur.

# Specificaties

## FYSIEKE KENMERKEN

|       |       |           |          |
|-------|-------|-----------|----------|
| Kleur | Blauw | Materiaal | Silicone |
|-------|-------|-----------|----------|

## ONDERHOUD & REINIGING

|                  |    |
|------------------|----|
| Vaatwasbestendig | Ja |
|------------------|----|