

Merk: **Garmin**

Model: 010-02029-10



€ 199,99

~~€ 179,99~~

Excl. BTW: € 165,28



Omschrijving

De Edge® Explore is een degelijke, eenvoudige fietsgps voor de recreatieve fietser met een groot scherm. Deze gebruiksvriendelijke fietscomputer beschikt over een helder, responsief 3-inch touchscreen en GPS om bij te houden hoe ver, snel en waar u rijdt. De voorgeladen Garmin fietskaart maakt gebruik van Trendline™ Popularity Routing om u de routes te tonen die fietsers graag rijden, compleet met afslag-voor-afslag navigatie. Dankzij de functies voor veilig fietsen, zoals automatische ongevaldetectie en een functie om hulp te vragen, kunt u uw volgende avontuur ontspannen tegemoet gaan.

Specificaties

FYSIEKE KENMERKEN

Breedte	5.5 cm	Diepte	2.2 cm
Gewicht	116 g	Hoogte	10.5 cm

SCHERM

Schermgrootte	3 inch	Schermresolutie	400 x 240 pixels
---------------	--------	-----------------	------------------

SENSOREN

GPS	Ja
-----	----

STROOM

Maximale batterijduur	12 uur
-----------------------	--------